

雷モニタのデータ回収法

FD へのデータのコピー

FD ドライブにフロッピーディスクを挿入し、デスクトップの logdata と Prdat にあるファイルをコピーする。最近 1 年間程度のものだけで構わない。なお、logdata の下の temp_log_stock というのが最新のファイルなので、このファイルは毎回必ずコピーすること。

トラブル対処法

イベントがないときには中央の地図が表示されないことがあるが、クリックすれば復帰する。画面右の受信感度/アンテナ通信中の表示が数秒毎に切り替わりバーが動いていれば正常である。プログラムがハングした場合には PC をリセットすると自動的に復帰する。それでも状況が改善しない場合には、阪本成一（seiichi@nro.nao.ac.jp、職場：+81-422-34-3843、自宅：+81-424-98-1572）に連絡する。

設置状況

図 1：ASTE 電源コンテナにおける雷モニタ端末の設置状況。



以上